




کتابچه راهنمای تصفیه هوا آلماپرایم (مدل AP-432)



خریدار گرامی:

ضمن تشکر از شما، جهت خرید محصول از شرکت زندگیتو بهتر کن، تبریک ما را بابت این انتخاب پذیرا باشید؛ امیدواریم دستگاه تصفیه هوای شما بتواند در سلامتی و لحظات شاد زندگیتان سهمی داشته باشد.

شرکت زندگیتو بهتر کن همواره در تلاش است که با ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر، رضایت شما را جلب نماید و اعتقاد داریم که این رضایتمندی، کلید طلایی در موفقیت ما خواهد بود؛

در این راستا کتابچه راهنمای محصول، شامل نحوه استفاده و نگهداری از محصول برای شما تهیه شده است تا در استفاده صحیح از امکانات دستگاه تصفیه هوا، نحوه نگهداری و شرایط بهره‌مندی از خدمات گارانتی و امدادی راهنمای شما باشد.

این کتابچه برای آگاهی شما از امکانات دستگاه تصفیه هوا، نحوه استفاده بهینه از آن، ضوابط استفاده از خدمات گارانتی و شرایط بهره‌مندی از خدمات پس از فروش تهیه شده همچنین حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است؛

لطفا این کتابچه را همواره در دسترس داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.



⚠️ **اخطار:** عدم توجه به دستورات در کادر اخطار (دارای علامت اخطار با رنگ قرمز)، منجر

به آسیب دیدن جدی دستگاه می‌شود و دستگاه را از گارانتی خارج می‌کند.

⚠️ **هشدار:** عدم توجه به دستورات در کادر هشدار دهنده (دارای علامت اخطار با رنگ

زرد)، منجر به اختلال در عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.

دستگاه شما در یک نگاه



۵ « فیلتر فتوکاتالیست

۶ « لامپ LED UV

۷ « فن ۳ سرعت

۸ « یون منفی

۱ « پیش فیلتر

۲ « فیلتر الکترواستاتیک

۳ « فیلتر کربن فعال

۴ « حذف کننده اوزون

ویژگی و مشخصات دستگاه

مشخصات فنی

- ۱ «رنگ: سفید/ مشکی
- ۲ «وزن: ۱۴.۷ کیلوگرم
- ۳ «ولتاژ: ۲۲۰ ولت
- ۴ «میزان صدا: ۴۰ - ۶۰ دسی بل
- ۵ «میزان مصرف برق: حداکثر ۵۲ وات
- ۶ «محدوده پوشش دهی: ۱۰۰ الی ۱۲۰ متر مربع
- ۷ «نرخ تحویل هوای پاک: ۴۰۰ متر مکعب در ساعت
- ۸ «ابعاد (طول/عرض/ارتفاع): ۳۰۹ / ۲۳۵ / ۸۳۸ میلیمتر

ویژگی‌های عملکردی

- ۱ «دارای اینورتر
- ۲ «حالت خواب شبانه
- ۳ «دارای نشانگر کیفیت هوا
- ۴ «فناوری یونایزر (تلطیف کننده هوا)
- ۵ «فن سه سرعت به همراه حالت خودکار
- ۶ «دارای سنسور ذرات معلق و گازهای مضر
- ۷ «دارای فیلتر الکترواستاتیک قابل شستشو
- ۸ «نشانگر کیفیت هوا / تعویض فیلتر / شستشوی فیلتر
- ۹ «قابلیت تنظیم حساسیت سنسور (مناسب برای مناطق حساس)
- ۱۰ «لامپ اشعه UV (استریل کننده هوا و حذف ویروس و باکتری)
- ۱۱ «حذف ذرات معلق در هوا تا ۰/۱ میکرون توسط فیلتر قدرتمند الکترواستاتیک
- ۱۲ «حذف بیش از ۳ هزار نوع گاز مضر (استون، بنزن، فرمالدهید و ...) و بوهای نامطبوع با فیلتر کربن فعال

دستورالعمل ایمنی قبل از استفاده

- ۱ « تمیز کردن دستگاه هنگام وصل بودن آن به برق، ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق جدا نمایید.
- ۲ « چنانچه دستگاه با کابل آسیب دیده و یا عملکرد دستگاه به هر نحو نادرست باشد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- ۳ « دستگاه را طوری قرار دهید که سیم زیاد کشیده نشود؛ سیم را زیر فرش یا موکت و اجسام دیگر قرار ندهید.
- ۴ « با دستان خیس دستگاه را لمس نکنید و دو شاخه را به پربرز نزنید.
- ۵ « دستگاه را در نزدیکی دستگاه‌های برقی و دستگاه‌های گرمایشی مانند رادیاتور قرار ندهید (از رایانه، تلویزیون، رادیو و ... حداقل ۱۰۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد).
- ۶ « از این دستگاه در فضاهای محصور که در آنجا گازهای قابل اشتعال، مواد منفجره و بخارات سمی وجود دارد استفاده نکنید.
- ۷ « گرد و غبار جمع شده در این دستگاه، بایستی به صورت مرتب بررسی گردد، چرا که گرد و غبار زیاد ممکن است سبب ایجاد جرقه و یا آتش‌سوزی گردد.
- ۸ « دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناهموار و یا نرم مانند سطح تخت یا مبل خودداری کنید.
- ۹ « دستگاه را در مکانی قرار دهید که حداقل ۳۰ سانتیمتر با دیوار، پرده و ... فاصله داشته باشد.
- ۱۰ « از قرار دادن اشیاء سنگین روی دستگاه خودداری کنید.
- ۱۱ « این دستگاه جایگزین دستگاه‌های تهویه و هود نمی‌باشد، پس در آشپزخانه استفاده نکنید (چربی موجود در آشپزخانه به دستگاه آسیب می‌رساند).
- ۱۲ « چنانچه سیم برق و یا دوشاخه گرم شد، بوی سوختگی حس کردید و یا صدا می‌دهد، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.
- ۱۳ « از قرار دادن اجسام خارجی در دستگاه خودداری کنید.

نحوه استفاده و راه‌اندازی دستگاه

۱ « دستگاه را روی سطحی ثابت و محکم قرار داده و اطمینان حاصل نمایید که ورودی‌های هوای دستگاه مسدود و یا مواد قابل احتراق در کنار دستگاه نباشد (تصویر ۱)


۲ « حتما قبل از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق، سر راه آن از محافظ برق استفاده گردد. (تصویر ۲)

۳ « دکمه روشن/خاموش را لمس کنید. دستگاه در حالت اتوماتیک شروع بکار می‌کند. (تصویر ۳)


۴ « نمایشگر میزان شاخص کیفیت هوا که در پنل جلویی دستگاه قرار دارد، بعد از روشن کردن دستگاه به مدت چند ثانیه به طور متناوب تغییر می‌کند؛ پس از طی این مدت، رنگ چراغ ثابت شده و کیفیت هوای فعلی فضای شما را نشان خواهد داد. (تصویر ۴)



در زمان روشن کردن دستگاه برای اولین مرتبه و یا هر زمان دیگری که دستگاه را مجدداً به برق وصل می‌نمایید به مدت ۳ الی ۵ دقیقه سنسور تشخیص آلودگی غیرفعال می‌باشد؛ علاوه بر این چنانچه در زمان روشن کردن دستگاه، کیفیت هوا پایین باشد، پیشنهاد می‌شود که در ابتدا حالت خودکار دستگاه را فعال کرده و پس از پاکسازی هوا، حالت دستی را تنظیم نمایید، در غیر این صورت ممکن است تا حساسیت و عملکرد سنسور تشخیص آلودگی، کاهش یابد.



نحوه استفاده و راه‌اندازی دستگاه



۷ « نشانگر تشخیص گاز مضر

۱ « دکمه تایمر

۸ « نشانگر قفل کودک

۲ « دکمه لامپ UV

۹ « نشانگر وضعیت فیلتر الکترواستاتیک

۳ « دکمه روشن/خاموش

۱۰ « نشانگر شستشوی فیلتر

۴ « دکمه تنظیم سرعت فن

۱۱ « نشانگر سرعت فن

۵ « دکمه حالت خواب

۶ « نشانگر تایمر و PM 2.5

نحوه استفاده و راهاندازی دستگاه

۱ « دکمه تایمر

با یک بار لمس این دکمه، می‌توانید ۱ الی ۹ ساعت را برای خاموش شدن دستگاه زمانبندی کنید: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h).

۲ « دکمه لامپ UV

با یک بار لمس این دکمه، لامپ اشعه ماوراء بنفش (UV) روشن می‌شود و نماد شماره ۸ در صفحه نمایش نمایان می‌شود. و با لمس مجدد آن غیرفعال می‌شود. نور این لامپ برای شکستن ساختار مولکولی ویروس و باکتری تاثیر مستقیم دارد و مکمل فیلتر فتوکاتالیست می‌باشد.

۳ « دکمه خاموش/ روشن

با یکبار لمس آن، دستگاه روشن و در حالت خودکار شروع به کار می‌کند، با لمس مجدد آن، دستگاه خاموش می‌شود.

۴ « دکمه تنظیم سرعت فن

با تکرار لمس این دکمه می‌توانید سرعت تصفیه‌ها را تنظیم کنید، نماد شماره ۱۱ نشان می‌دهد که کدام یک از چهار سطح سرعت فن انتخاب شده است:




قرمز: آلودگی زیاد




نارنجی: آلودگی نسبتا زیاد



نارنجی کمرنگ: آلودگی کم



سبز: هوای پاک



حالت خودکار

دور کم

دور متوسط

دور تند

۵ « دکمه حالت خواب

با یکبار لمس این دکمه، حالت خواب روشن می‌شود که به طور خودکار روشنایی صفحه نمایش و نشانگر کیفیت هوا را کم می‌کند و دستگاه روی تکنولوژی بیصدا باقی می‌ماند، اگر مجدد دکمه را لمس کنید تمامی نورهای دستگاه خاموش می‌شود و با لمس دکمه برای بار سوم، دستگاه از حالت خواب خارج می‌شود.

۶ « نشانگر مقادیر PM2.5 و تایمر

مقدار عددی PM2.5 هوا را نشان می‌دهد و همچنین با لمس دکمه تایمر ساعت مدنظر: (1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h,) را نمایش داده می‌شود.

نحوه استفاده و راه‌اندازی دستگاه

۷ « نشانگر تشخیص گازهای مضر

نمایش نشانگر GAS بیانگر وجود آلودگی گازی در محیط شما می‌باشد و سنسور دستگاه آن را تشخیص داده است که نسبت به میزان آلودگی، دور موتور را تنظیم خواهد کرد.

۹ « نشانگر وضعیت عملکرد دستگاه

نماد PLASMA همزمان با روشن شدن دستگاه ظاهر می‌شود که بیانگر عملکرد نرمال دستگاه می‌باشد،

۱: اگر نشانگر PALSMA خاموش بود: دستگاه را مجدد راه‌اندازی کنید (در صورت خاموش ماندن به جدول فوریت‌های فنی در صفحه ۱۳ مراجعه کنید).

۲: اگر نشانگر PALSMA چشمک می‌زند: فیلترهای دستگاه را چک کنید امکان دارد جسم خارجی در دستگاه گیر کرده باشد.


۱۰ « نشانگر شستشوی فیلتر

اگر نماد CLEAN CELL ظاهر شود:

۱: فیلتر الکترواستاتیک باید بررسی شود در صورت نیاز، شسته شود و اگر که جسم خارجی در فیلتر گیر کرده باشد باید آن را خارج کنید.

۲: فیلتر الکترواستاتیک بعد از شستشو، هنوز مرطوب است و باید بطور کامل خشک شود؛

« جهت ریست کردن اخطار، دکمه حالت خواب را لمس و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید با شنیدن صدای بوق، کارکرد دستگاه ریست می‌شود.



نگهداری دستگاه و سرویس‌های دوره‌ای

« تمیز نگه داشتن دستگاه و رسیدگی به وضعیت فیلترها راندمان کارکرد دستگاه را بالا می‌برد. « در زمان تمیز کردن دستگاه و فیلترها دقت داشته باشید که به سیم و صفحه‌ای آلومینیومی فیلتر الکترواستاتیک آسیب وارد نشود.

« هنگام قرار دادن فیلترها در دستگاه، آنها را در جهت درست جایگذاری نمایید. « نگهداری درست و تمیز کردن به موقع و دوره‌ای دستگاه تصفیه‌هوا، امری ضروری می‌باشد، جدول زیر تمیز کردن دستگاه و بازه‌های زمانی این کار را نشان می‌دهد:

بخش تمیز شونده	بازه‌ی زمانی	روش تمیز کردن و نگهداری
بدنه P	در صورت نیاز	با پارچه مرطوب و نرم که پرز نمی‌دهد بدنه را تمیز کنید.
پیش‌فیلتر	۲ الی ۴ هفته	شستشو با آب گرم
فیلتر الکترواستاتیک	۴ الی ۸ هفته	طبق آموزش شستشو در صفحه ۹
فیلتر کربن فعال	۳ الی ۶ ماه	جهت فعال کردن مجدد فیلتر، آن را ۱۵ دقیقه در معرض نور خورشید قرار دهید. ⚠️ این فیلتر قابل شستشو نیست!
دریچه هوا	در صورت نیاز	با فرچه موجود در پشت درب فیلتر، بین شکاف ورودی هوا را تمیز کنید.
سنسور	هر ۳ ماه	با اسپری هوا مخصوص آلماپرایم که می‌توانید از فروشگاه آلماپرایم تهیه کنید.

تمیز کردن دستگاه در حالی که به برق وصل است ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.



فعال کردن مجدد فیلتر کربن اشباع شده



فیلترهای کربن فعال

۱ « دستگاه را از برق جدا کنید.


۲ « درب فیلتر را به آرامی از گوشه‌های بالا به سمت خود کشیده و باز کنید.

۳ « فیلتر کربن فعال اشباع شده را از دستگاه بیرون بکشید.


۴ « فیلتر را به مدت ۱۵ دقیقه در معرض خورشید قرار دهید.

۵ « فیلتر را داخل دستگاه گذاشته و درب فیلتر را ببندید.


مراحل شستشوی فیلتر الکترواستاتیک



۲ « فیلتر الکترواستاتیک را طبق شکل با چرخاندن دستگیره‌های زرد رنگ آزاد کرده و از دستگاه جدا کنید.



۱ « سیم دستگاه را از برق بکشید و درب فیلتر را به آرامی از هر دو گوشه بالا به سمت خود کشیده و باز کنید.




۴ « پنل تارهای الکترواستاتیک را از فیلتر جدا کنید (با کشیده به سمت چپ آزاد میشود) و فیلتر را با برس داخل بسته‌بندی دستگاه تمیز کنید، پنل تارهای الکتریکی را هم با اسفنج نرم تمیز کنید، (مراقب باشید تارها پاره نشوند) مجدد پنل را در جای خود قرار دهید و محکم کنید.



۳ « فیلتر را درون آب آغشته به مایع ظرفشویی غوطه‌ور کنید و پس از یک ساعت از محلول درآورید.


پیشنهاد ما استفاده از ماشین ظرفشویی است.

مراحل شستشوی فیلتر الکترواستاتیک




۵ « فیلتر الکترواستاتیک را پس از شستشو جهت خشک کردن حدود ۳ ساعت در معرض نور خورشید قرار دهید و کمی تکان دهید تا رطوبت و قطره‌های روی آن نماند.

برای خشک کردن فیلتر از سشوار استفاده نکنید.



۶ « فیلتر الکترواستاتیک را بصورت صحیح وارد دستگاه کنید (طوری طراحی شده است که فقط در یک جهت می‌توان در دستگاه قرار داد) و دستگیره‌های زرد رنگ را با چرخاندن، طبق علامت حک شده روی فیلتر ثابت کنید.



۷ « درب فیلتر را در جای خود محکم کنید.

تنظیم حساسیت سنسور دستگاه

برای تنظیم حساسیت سنسور، اگر دکمه‌های UV و AUTO/FAN را همزمان لمس و نگهدارید، روی صفحه نمایش دستگاه میزان حساسیت سنسور موجود را نشان خواهد داد؛ برای تغییر میزان حساسیت دکمه AUTO/FAN را لمس کنید (برای مشاهده هر حالت یکبار دکمه را لمس کنید)، برای خارج شدن از این حالت و ذخیره حساسیت سنسور، بایستی دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنید.

حساسیت کم مناسب برای منازل



حساسیت متوسط مناسب برای مکان‌های حساس





حساسیت زیاد مناسب برای مکان‌های کلین روم و اتاق عمل



تمیز کردن شیار ورودی هوای آلوده

۱ « برس تمیز کردن را از پشت درب فیلتر بردارید.



۲ « با برس مخصوص، شیارهای ورودی هوا را تمیز کنید و برس را با آب بشویید و در جای خود (پشت درب فیلتر) قرار دهید.

فوریت‌های فنی (رفع مشکل)

مشکل ۱ « دستگاه روشن نمی‌شود:

دلایل احتمالی:	راه حل:
۱ « سیم برق به درستی متصل نشده است.	۱ « از اتصال سیم برق مطمئن شوید.
۲ « درب فیلتر بدرستی بسته نشده.	۲ « درب فیلتر را بررسی کنید تا به درستی بسته شود.
۳ « برق اصلی قطع می‌باشد.	۳ « در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید، سپس با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

مشکل ۲ « نماد CLEAN CELL روشن است:

دلایل احتمالی:	راه حل:
۱ « ذره بزرگ آلودگی در فیلتر گیر کرده است.	۱ « هنگامی که ذره بزرگی در فیلتر گیر کرده باشد دستگاه را خاموش کنید سپس جسم خارجی گیر کرده را از فیلتر الکترواستاتیک جدا کنید و مجدد دستگاه را راه‌اندازی کنید.
۲ « فیلتر الکترواستاتیک کثیف شده است.	اگر نماد CLEAN CELL چشمک زن است، منبع تغذیه به علت اتصال کوتاه بسته شده است، فیلتر بایستی بررسی و تمیز گردد.

مشکل ۳ « فیلتر الکترواستاتیک ذرات را از بین نمی‌برد:

دلایل احتمالی:	راه حل:
۱ « فیلتر الکترواستاتیک کثیف است.	۱ « فیلتر الکترواستاتیک را طبق صفحه ۹ تمیز کنید.
۲ « فیلتر الکترواستاتیک آسیب دیده است.	۲ « اگر فیلتر آسیب دیده است، ابتدا دستگاه از برق جدا کنید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

مشکل ۴ « نماد AUTO چشمک می‌زند:

دلایل احتمالی:	راه حل:
۱ « محیط اطراف بسیار آلوده است.	۱ « اگر منبع آلودگی پایدار است جهت بهبود کیفیت هوا لطفاً پنجره را باز کنید و تا رفع منبع آلودگی باز نگه دارید.
۲ « سنسور دستگاه دچار مشکل شده است.	۲ « برای رفع مشکل سنسور با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

فوریت‌های فنی (رفع مشکل)

مشکل ۵ « خاموش بودن نماد PLASMA

دلایل احتمالی:

- ۱ « ذره بزرگی در فیلتر الکترواستاتیک گیر کرده است.
- ۲ « فیلتر الکترواستاتیک در جای خود محکم نشده است.
- ۳ « فیلتر الکترواستاتیک نمی‌تواند ذرات را از بین ببرد و آسیب دیده است.
- ۴ « فیلتر الکترواستاتیک کاملاً خشک نشده است.

راه حل:

- ۱ « هنگامی که ذره بزرگی در فیلتر گیر کرده باشد دستگاه را خاموش کنید سپس جسم خارجی گیر کرده را از فیلتر الکترواستاتیک جدا کرده و مجدد دستگاه را راه‌اندازی کنید
- ۲ « از قرارگیری فیلتر الکترواستاتیک در جای خود و محکم شدن گیره‌ها اطمینان حاصل کنید.
- ۳ « دستگاه را خاموش کرده، از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.
- ۴ « فیلتر الکترواستاتیک را پس از شستشو جهت خشک کردن حدود ۳ ساعت در معرض نور خورشید قرار دهید و کمی تکان دهید تا رطوبت و قطره‌های روی آن نماند.

مشکل ۶ « دستگاه جرقه می‌زند و حباب ایجاد می‌کند:

دلایل احتمالی:

- ۱ « ذره بزرگی در فیلتر الکترواستاتیک گیر کرده است.
- ۲ « دستگاه در محیط خیلی مرطوب استفاده شده است.

راه حل:

- ۱ « هنگامی که ذره بزرگی در فیلتر گیر کرده باشد دستگاه را خاموش کنید سپس جسم خارجی گیر کرده را از فیلتر الکترواستاتیک جدا کرده و مجدد دستگاه را راه‌اندازی کنید.
- ۲ « ترجیحاً در محیط خیلی مرطوب استفاده نشود. در صورت این حالت ادامه داشت ممکن است فیلتر آسیب دیده باشد، با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

خدمات گارانتی

۱ «ارائه کارت گارانتی یا شماره سریال فعال شده دستگاه، جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.

۲ «اعتبار گارانتی: بعد از فعالسازی شروع می‌شود و به مدت ۱۸ ماه می‌باشد.

۳ «انجام هر گونه تعمیرات، فقط در واحد خدمات پس از فروش شرکت صورت می‌پذیرد، همچنین انجام سرویس‌های دوره‌های سالانه الزامی بوده و در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده به عهده مشتری می‌باشد و دستگاه خارج از خدمات گارانتی خواهد بود.

۴ «خدمات گارانتی طبق دستور العمل شرکت زندگی‌تو بهتر کن شامل موارد ذیل نمی‌باشد:

(تشخیص این موارد به عهده کارشناسان فنی شرکت زندگی‌تو بهتر کن می‌باشد)

« تعمیر یا تعویض قطعات به علت استفاده غیر استاندارد، از قبیل کارکرد بیش از حد توان دستگاه.

« لوازم مصرفی مانند فیلتر.

« بروز ایرادات در قطعات مختلف دستگاه به دلیل دستکاری یا نگهداری دستگاه توسط مراکز غیر مجاز.

« خسارات ناشی از صاعقه، آفتابزدگی، آتش‌سوزی، رطوبت و آثار نفوذ آب به داخل دستگاه، نوسانات برق، ضربه خوردگی و شکستگی.

« خسارت ناشی از عدم مطابقت کالا با شرایط و استانداردهای مورد استفاده.

« استفاده از هر نوع لوازم مصرفی، غیر از لوازم مصرفی پیشنهاد شده شرکت زندگی‌تو بهتر کن که باعث هر گونه خرابی در دستگاه شود (مانند فیلتر).

« صاحب دستگاه یا نماینده او اعم از کاربرد از یا پیک موتوری و غیره در هنگام تحویل گرفتن کالا موظف به تست ظاهری و دقت در موارد ابطال گارانتی می‌باشد، پس از تحویل کالا هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد ابطال بوجود آمده به عهده مرکز خدمات نمی‌باشد.

« مسئولیت بسته‌بندی صحیح کالا هنگام ارسال به عهده فرستنده می‌باشد و توصیه می‌گردد حتی المقدور از بسته‌بندی اصلی بدون لوازم جانبی جهت ارسال استفاده گردد. بدیهی است صدمات ناشی از بسته‌بندی ناصحیح به عهده فرستنده می‌باشد.

« هنگام ارسال کالا به دفتر خدمات پس از فروش، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایراد دستگاه را حتما بصورت مکتوب به شرکت اعلام نمایید.

خدمات گارانتی

موارد ابطال گارانتی:

- ۱ « مخدوش نمودن کارت گارانتی.
- ۲ « عدم تطابق مشخصات کالا با کارت گارانتی.
- ۳ « صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف، صدمات فیزیکی و عیوب فنی ایجاد شده در اثر ضربه، آتش‌سوزی، ورود مایعات به داخل دستگاه، نوسانات برق، مواد شیمیایی و استفاده نادرست از دستگاه (غیر از دستورالعمل کتابچه).
- ۴ « تغییر در قطعات سخت‌افزاری و استفاده از آداپتورهای متفرقه و وجود آثار تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز هرگونه ایراد ناشی از بکارگیری نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مختلف که موجب اختلال در کارکرد دستگاه می‌باشد.
- ۵ « گارانتی تعمیر یا تعویض فیلتر دستگاه با توجه به شرایط استاندارد می‌باشد، شکستگی و ایجاد ضربه و پارگی شامل گارانتی نمی‌باشد.

موارد ضروری:

- ۱ « سرویس‌های سالیانه حتماً هر سال با هماهنگی دفتر خدمات پس از فروش انجام شود. در صورت عدم سرویس سالانه، مشکلات به وجود آمده به عهده شرکت نمی‌باشد.
- ۲ « ارائه خدمات گارانتی فقط با در دسترس داشتن کارت گارانتی مقدور خواهد بود.
- ۳ « تشخیص موارد فوق به عهده کارشناسان شرکت خواهد بود.
- ۴ « تحویل و دریافت کالای معیوب، انجام سرویس‌های دوره‌ای و هزینه‌های ایاب و ذهاب به مرکز خدمات پس از فروش به عهده صاحب کالا می‌باشد.
- ۵ « تجهیزات جانبی مانند کنترلر، ابزارهای جانبی و غیره شامل گارانتی نمی‌باشد.
- ۶ « چنانچه پس از بررسی و تست فنی، خرابی قطعه خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود، تعمیر آن در چرخه کالای خارج از گارانتی قرار خواهد گرفت.
- ۷ « صدور کارت کارانتی برای دستگاه‌های خراب و یا پس از خرابی دستگاه ممنوع می‌باشد و برای فروشنده و خریدار پیگرد قانونی دارد.
- ۸ « با توجه به تحول سریع در روند تولید قطعات و فیلترها، در صورت عدم موجودی قطعه اصلی، کالای مشابه با احتساب اختلاف قیمت روز محاسبه خواهد شد.



زندگی‌تو بهتر کن ...

امور مشتریان: ۲۰۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱

خدمات پس از فروش: ۴۲ ۰۰ ۴۱ ۶۶ - ۰۲۱

 almaprime

 almaprime.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۰۷

شعبه ۱: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۱۱

شعبه ۲: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان آذربایجان، پلاک ۱۰۷۶

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس‌آباد